



ชื่อตู้ : Water Pump 165 Kw

Specification: 380 – 415 VAc

ให้ตรวจเช็คจุดต่อสายทุกจุดก่อนจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากขณะขนส่งจุดต่ออาจคลายได้จากการสั่นสะเทือน

การทำงาน

- สามารถทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual
- มีตัวตรวจจับแรงดัน (Protection Relay)
- มีตัวตรวจจับกระแส (MPR500 Motor Protection Relay)
- หลอด RUN คือ ปุ่มทำงาน หลอด OVERLOAD TRIP คือ โอเวอร์โหลดจากชุด Star-Delta เนื่องจากมอเตอร์ใช้กระแสเกินที่ตั้งไว้ หลอด L.Level คือ ระดับน้ำต่ำ หลอด H.Level คือ ระดับน้ำสูง
- หลอด PROTECTION TRIP คือ กระแสเกิน กระแสไม่balance กัน หรือมีกระแสรั่ว

Manual

เมื่อเลือกโหมด Manual สามารถกด START , STOP ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะระดับน้ำจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม
ยังได้รับการป้องกันแรงดันเกิน แรงดันต่ำ และตัวตรวจจับกระแสอยู่

Auto

เมื่อเลือกโหมด Auto หลอด L.Level แสดงอยู่ ปุ่มจะทำงาน จนกระทั่งหลอด H.Level แสดงปุ่มจะหยุดทำงานและหลอด L.Level จะดับไป ยังได้รับการป้องกันแรงดันเกิน แรงดันต่ำ และตัวตรวจจับกระแสอยู่

การบำรุงรักษา

ให้ตรวจเช็คจุดเข้าสายอุปกรณ์ ชั้นน็อตที่จุดเข้าสาย ที่อุปกรณ์และ Terminal ตามตารางบำรุงรักษาที่กำหนด

สภาพแวดล้อมที่สามารถติดตั้งตู้ได้

สามารถติดตั้งได้ ทั้งที่ร่ม และที่กลางแจ้งได้ ห้ามติดตั้งต่ำกว่าระดับน้ำสามารถท่วมถึงได้ ในพื้นที่ติดตั้งตู้

สายด่วนบริการหลังการขาย : 063-114-4463

www.pe-electric.com | LINE ID: 0864203860 | Fan Page Facebook: www.facebook.com/P.E.ELECTRIC.co.ltd