



ชื่อตู้ : ตู้ควบคุมปั๊มน้ำร้อน รุ่นพัดลม 1 ตัว 15 HP กลับทางหมุน SOFTSTARTER

Specification: 380 – 415 VAc (3 เฟส 4 สาย)

ให้ตรวจสอบเช็คจุดต่อสายทุกจุดก่อนจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากขณะขนส่งจุดต่ออาจคลายได้จากการสั่นสะเทือน

การทำงาน

- ตั้งเวลา Timer ตามที่ต้องการ ตั้งเป็น นาที และ วินาที เลือกได้ตามย่าน M – S ย่านการตั้งเวลา M สามารถ ตั้งเวลาได้ 0 ถึง 10 นาที S สามารถ ตั้งเวลาได้ 0 ถึง 10 วินาที
- ตั้งค่า SOFTSTART ตามที่ลูกค้านำมา (มีคู่มือ SOFTSTARTER แนบให้)
- บิตซีล็คเตอร์เลือกพัดลมเป่าขึ้นหรือเป่าลง แล้วรอหลอดหน่วงเวลา (หลอดสีแดง)ดับจึงจะสามารถ กดปุ่มทำงานได้
- บิตซีล็คเตอร์ปั๊มน้ำร้อน เป็น Manual (M) ปั๊มน้ำร้อนจะทำงานทันที หรือ Auto (A) ปั๊มน้ำร้อนจะทำงานตามอุณหภูมิ DEF-01-F1ที่ตั้งไว้ เมื่อบิตซีล็คเตอร์มาไว้ที่ 0 ปั๊มน้ำร้อนจะหยุดทำงาน

***** ถ้าMotorไม่ทำงานตามฟังก์ชันการทำงานให้ดูที่ Overload แล้วให้กด Reset Overload *****

การบำรุงรักษา

ให้ตรวจสอบเช็คจุดเข้าสายอุปกรณ์ ชั้นน็อตที่จุดเข้าสาย ที่อุปกรณ์และ Terminal ตามตารางบำรุงรักษาที่ท่านกำหนด

สภาพแวดล้อมที่สามารถติดตั้งตู้ได้

สามารถติดตั้งได้ ทั้งที่ร่ม และ ที่กลางแจ้งได้ ห้ามติดตั้งต่ำกว่าระดับน้ำสามารถ ท่วมถึงได้ ในพื้นที่ติดตั้งตู้

ตำแหน่งการเข้าสาย

